




25 centów. Może to być także wytarte 50 centów lub duża srebrna biżuteria.




Dolar. Również duże obiekty nieżelazne (np. mosiężne) mogą powodować powstawanie tego wskazania




Żelazo. Jeśli **VISUAL DISC** jest włączony (**ON**), obiekty odrzucone (**REJECT**) spowodują powstanie jedynie słupków, bez dźwięku.




Żelazo. +95 jest akceptowane (**ACCEPT**) albo **VISUAL DISC** jest **OFF**.




Żelazo. -18 jest akceptowane albo **VISUAL DISC** jest **OFF**.



Folia. Prawdopodobnie pierścionek lub obrączka. +10 jest akceptowane albo **VISUAL DISC** jest **OFF**.



Otwieracz od puszk. Prawdopodobnie pierścionek lub obrączka. +30 jest akceptowane albo **VISUAL DISC** jest **OFF**.



Pierścionek lub obrączka. Prawdopodobnie otwieracz od puszk. +48 jest akceptowane albo **VISUAL DISC** jest **OFF**.